

Warning:

- 1) Only for children from 37-95 months.
- 2) Use under supervision of adults.
- 3) Do not drive in wet and very hot places, slope and stairs.
- 4) The maximum load is 70 kgs, avoid overload.
- 5) Do not shift back and forward button when it is moving.
- 6) This toy has no brake.
- 7) Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.
- 8) The toy is to be assembled by an adult. In unassembled state contain potentially hazardous small parts, so please keep out of baby's reach.



Varování!:

- 1) Vhodné pro děti ve věku 3-8 let.
- 2) Používejte pod dohledem dospělých.
- 3) Nejezděte na vlhkých nebo velmi teplých podmínkách, při svazích nebo v blízkosti schodů.
- 4) Maximální zatížení 70 kg, Nepřetěžujte!
- 5) Pokud je vozidlo v pohybu, nepřepínejte směr jízdy dokud se vozidlo nezastaví úplně.
- 6) Tato hra nemá žádné brzdy.
- 7) Používejte ochranné vybavení. Nelze použít v provozu.
- 8) Hračka musí sestavit dospělá osoba. Před sestavením obsahuje nebezpečné malé součástky proto držte mimo dosah dětí dokud není poskládané.



Figyelem:

- 1) Csak 37-95 hónapos gyermekek számára.
- 2) Felnőttek felügyelete alatt használja.
- 3) Ne vezessen vizes vagy nagyon meleg helyeken, lejtőn vagy lépcsőn.
- 4) A maximális terhelés 70 kg, kerülje a túlterhelést.
- 5) Ne váltson előre vagy hátra módra, amikor az autó mozgásban van.
- 6) Ennek a játéknak nincs fékje.
- 7) Védőfelszerelést kell viselni. Nem használható a forgalomban.
- 8) A játékot felnőtteknek kell összeszerelni. Szereletlen állapotban potenciálisan veszélyes apró alkatrészeket tartalmaz, ezért kérjük, tartsa távol a gyermekektől.



Varovanie! :

- 1) Vhodné pre deti vo veku 3-8 rokov.
- 2) Používajte pod dohľadom dospelých.
- 3) Nejazdíte na vlhkých alebo veľmi teplých podmienkach, pri svahoch alebo v blízkosti schodoch.
- 4) Maximálne zaťaženie 70 kg, Nepreťažujte!
- 5) Ak je vozidlo v pohybe, neprepínajte smer jazdy kým sa vozidlo nezastaví úplne.
- 6) Táto hra nemá žiadne brzdy.
- 7) Noste ochranné vybavenie. Nie je možné použiť v premávke.
- 8) Hračku musí zostaviť dospelá osoba. Pred zostavením obsahuje nebezpečné malé súčastky, preto držte mimo dosahu detí kým nie je poskladané.



Upozoreenje:

- 1) Samo za djecu od 37 - 95 mjeseci.
- 2) Uporaba isključivo pod nadzorom odraslih.
- 3) Ne vozite na mokrim i vrućim mjestima, po padinama i stepenicama.
- 4) Maksimalno opterećenje je 70 kg, nemojte preopterećivati vozilo.
- 5) Ne pomičite tipku za natrag i naprijed kada je automobil u pokretu.
- 6) Ova igračka nema kočnicu.
- 7) Pri vožnji treba nositi zaštitnu opremu. Ne koristiti u prometu.
- 8) Igračku mora sastaviti odrasla osoba. Proizvod u nesaustavljenom stanju sadži potencijalno opasne sitne



Upozoreenje:

- 1) Nur für Kinder von 37 - 95 Monaten. 0 bis 3
- 2) Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.
- 3) Fahren Sie nicht bei Regen oder Hitze, an Hängen und Treppen.
- 4) Die maximale Belastung beträgt 70 kg, nicht überlasten.
- 5) Schalten Sie die Taste Vor- und Zurück-Taste nicht, während sich das Auto bewegt.
- 6) Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- 7) Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
- 8) Dieses Spielzeug darf nur von einem Erwachsenen aufgebaut werden. Im nicht zusammengebauten



Avertizare:

- 1) Recomandat copiilor cu vârsta 37-95 luni.
- 2) A se utiliza doar sub supravegherea unui adult.
- 3) Nu conduceți pe teren ud sau în locuri încălzite, pe scări sau teren în pantă.
- 4) Sarcina maximă adunată este de 70 kg, evitați supraîncărcarea.
- 5) Nu comutați pe înainte-înapoi în timp ce mașina este în mișcare.

- 6) Acest vehicul nu are frână.
- 7) Este recomandată utilizarea echipamentului de protecție. A nu se folosi în trafic rutier.
- 8) Neasamblată, conține părți care prezintă un potențial pericol-părți mici, vă rugăm nu permiteți copiilor să se joace cu piesele.

